



INGENIÖRSFIRMA ANDERS VON PLOMGREN AB

MONTAGEANVISNING  
**Installationsgolv**

# MONTAGEANVISNING FÖR INSTALLATIONSGOLV

1. Kontrollera att väggarna i rummet är vinkelräta mot varandra, annars måste man börja med en kapad platta mot väggen.
2. Slå ut på bjälklaget var benens olika delar skall stå.
3. Montera ihop benens olika delar.
4. Limma benets fot mot golvet, med enkomponentlimmet.
5. Limma de fyra första benen, lägg på golvplattan och väg in den noga.
6. Fortsätt sedan åt sidan med 2 st nya ben och en ny golvplatta, kontrollera sedan hela tiden med vattenpass osv.
7. Lås justerskruven eftersom med låslim i det fall sådana stödben användes.

## *Viktigt !*

*Tänk på att justerskruven bara kan justeras ca +/- 20 mm.  
Kontrollera högsta och lägsta punkt på bjälklaget.*

*Viktigt !*

*Vid alla förhållanden, såväl vid installation samt efter färdigställande ska 30-60 % relativ luftfuktighet råda samt en temperatur på 18<sup>o</sup> - 23<sup>o</sup> C för att garanti ska gälla.*

*HUS AMA avsnitt MD gäller.*



**Flexible Office**

INGENIÖRSFIRMA ANDERS VON PLOMGREN AB